

2
3
4
5
6
10
35
7
11
12
13
21
26
27
28
38
9
8
36
31
32
14
15
16
17
18
24
25
23
19
20
22
37
32
33
32
34
bomber
bomber

RICAMBI / SPARE PARTS: BOMBER Z.3 AM

Art./Item 01.407

REF. RIF.	ITEM ART.	CODE CODICE	Q.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
2	16.1002	549043KR	2	Pomello di precarica	Preload Knob
3	16.1003	520263BZ	2	Grano	Allen Bolt
4	16.1004	523254BZ	2	Anello di fermo	Stop Ring
5	16.1009	504143FN	2	Tappo	Plug
6	16.1010	526152	2	Anello OR	O-Ring
7	16.1011	532748	2	Spintore esterno	External Preload Adjuster
8	16.1012	522301	2	Rondella inferiore	Lower Washer
9	16.1030	5141102	2	Molla	Spring
10	16.1035	526214	2	Anello OR	O-Ring
11	16.1046	698433R	2	Asta interna	Inner Rod
12	16.1048	531697	2	Gommino fine corsa rit.	Rebound Stop Rubber
13	16.1056	708132	2	Tubo portante	Stanchion Tube
14	20.3000	533268	2	Raschiapolvere	Dust Seal
15	16.1080	523261	2	Anello di fermo	Stop Ring
16	22.3000	536172	2	Anello di tenuta	Oil Seal
17	16.1082	522288	2	Rondella ferma boccola	Upper Washer
18	16.1064	536084	2	Boccola di guida	Pilot Bushing
19	16.1078	5031267LH	1	Gamba DX.	R.H. Slider
20	16.1079	5031268LH	1	Gamba SX.	L.H. Slider
21	16.1086	532719	2	Spina	Pin
22	16.1090	532712AC	2	Dado di fondo	Fool Nut
23	16.5114	532592BZ	2	Perno supporto freno	Cantilever Pin
24	16.1093	319042LH	1	Archetto	Arch
25	16.1094	520261KD	4	Vite	Screw
26	16.1098	522305	2	Elastomero superiore	Upper Elastomer Shim
27	16.1099	531051	3	Pacco elastomeri	Elastomer Shims
28	16.1101	517051	2	Lamella	Support Reed
29	16.1113	547201	1	Adesivo DX.	R.H. Sticker
30	16.1114	547202	1	Adesivo SX.	L.H. Sticker
32	16.1120	520263BZ	6	Vite	Screw
33	16.1256	502460LE	1	Corona Ø 30	Crown Ø 30
36	16.1122	532714FN	2	Regolatore precarico interno	Internal Preload Adjuster
36	16.1130	531056	2	Elastomero inferiore	Lower Elastomer Shim
37	16.1132	533286	2	Soffietti di protezione	Stanchion Protections
38	16.1135	532716ZZ	2	Tubetto esterno	Outer Tube